




Установка желаемой температуры воздуха в номере апартамента.



Для понижения температуры °C



Для повышения температуры °C



При открытом окне или двери балкона система приточного воздуха (фанкойл) **отключается.**

Скоростью вентилятора меняется автоматически и при достижении установленной температуры фанкойл выключается.



Включать кнопку скорости вентилятора не рекомендовано!
Это может переохладить номер